

Руководство по установке и эксплуатации светодиодной (LED) лампы Recarver Type R

СОВМЕСТИМОСТЬ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

При покупке светодиодной лампы Recarver LED Type R обратите внимание на вид цоколя и совместимость цоколя с оборудованием Вашего транспортного средства.

Комплектация:

Светодиодная лампа с системой охлаждения - 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

1. Запрещается разборка и ремонт светодиодной (LED) лампы. Подобные действия могут привести к повреждению автомобиля и ожоговым травмам.
2. Для предотвращения случаев удара током установку изделия следует начинать только при выключенном двигателе и выключенных фарах автомобиля. Рекомендуется подождать охлаждения фар и внутреннего блока до начала установки.
3. Не следует устанавливать лампу влажными или масляными руками.
4. Во время установки рекомендуется использовать резиновые перчатки.
4. В случае повреждения либо падения изделия до или во время установки рекомендуется прекратить установку и утилизировать поврежденную лампу. Установка поврежденной лампы может привести к повреждению автомобиля в процессе эксплуатации.
5. При установке лампы необходимо учесть, что световой поток светодиодной лампы ярче светового потока галогенных ламп. Необходимо убедиться в том, что оптическая ось фары находится в правильном положении. Неправильное положение оптической оси фары с установленной светодиодной лампой может привести к ослеплению водителя встречного автомобиля и стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
6. Не рекомендуется смотреть на источник света во время его свечения без защитных очков, т.к. это может привести к травме глаз.

УСТАНОВКА СВЕТОДИОДНОЙ (LED) ЛАМПЫ

1. Извлеките штатную лампу из фары.
2. Поверните и отсоедините цоколь LED лампы от самой лампы.
3. Закрепите цоколь лампы в патроне фары автомобиля.
4. Вставьте лампу в цоколь и поверните.
5. Подключите провод питания к разъему лампы.
6. Поворотом лампы внутри цоколя отрегулируйте наилучшее световое пятно фары.
7. Укомплектуйте детали лампы в корпусе фары и закройте корпус фары оригинальной крышкой.

